

Instruktion för Bosch Rotak 43Li

Till gräsklipparen kan man antingen använda en gräsuppsamlare eller en multiclipdel (som finfördelar gräset så att det kan ligga kvar på marken). Båda "delarna" finns i soprummet.

Starta gräsklipparen:

- Vrid **A** till 1
- Håll in **B** och **C** samtidigt. Därefter kan **B** släppas upp

Justera klipphöjd:

- För spak **D** till önskad höjd

Efter avslutad klippning:

- Vrid **A** till 0
- Gör rent gräsklipparen. Om uppsamlaren har varit på ska denna tömmas.
- Byt till fullt batteri och sätt använt batteri på laddning

Byta batteri:

- **A** ska stå på 0
- Öppna lucka fram på klipparen och "dra" i röd spärr. Ta ut batteri.
- Sätt in nytt batteri

Ladda batteri:

- Sätt batteri i laddare och ställ timer på 3h

